

すぐに使いたいかたは ここをご覧ください

9ページ

液晶デジタルカメラ

EX-S880

取扱説明書 (保証書付き)


ごあいさつ

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全 上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管して ください。
- 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメ ラオフィシャルWebサイト

(http://dc.casio.jp/) または カシオホームページ

(http://casio.jp/) でご覧になることができます。




CASIO_®

	2
そろっていますか	
は じ め に	18
撮影前の準備をする	25
静止画を撮影する	42
動画を撮影する	65
撮りたいシーンを選んで撮影	74
する(ベストショット)	71
よりよい撮影のための設定	83
静止画や動画を再生する	102
撮影した画像を編集する	115
音声を活用する	126
<u>врсынуа</u>	400
撮ったものを整理する	129
消去する	134
その他の設定について	136
プリント (印刷) する	143
パソコンを利用する	150
書類データをカメラに転送する/カメラで見る(データキャリング)	178
付録	187

そろっていますか

箱を開けたら、以下のものがすべてそろっているか確認してください。そろっていないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



目次

そろっていますか	2
すぐに使いたいかたはここを ご覧ください	9
箱を開けたら 電池を充電する 最初に電源を入れたら	9
メッセージの言語を選び、日付と時刻を合わせる. メモリーカードを準備する	
静止画を撮影する撮影した静止画を見る	.13
動画を撮影する 撮影した動画を見る	.15
撮影した画像を消去する	

はじめに	18
特長	18
あらかじめご承知ください	19
使用上のご注意	21

撮影前の準備をする	25
充電式電池を充電する	25
■ 電池を入れる	25
■ 充電する	26
■ 電池を交換する	28
■ 電池に関するご注意	28
海外で使うときは	29
電源を入れる/切る	29
メモリーカードを使う	32
■ 使用できるメモリーカード	32
■ メモリーカードを入れる	33
■ メモリーカードを交換する	34
■ メモリーカードをフォーマットする	34
メニュー操作を覚える	36
液晶モニターの表示内容を切り替える	37
■ 画面のレイアウトを選ぶ(レイアウト)	38
■ 表示される内容を選ぶ(情報)	40
■ 液晶モニターの明るさを変える(明るさ)	40
■ 液晶モニターの画質を変える(画質)	41
正しい操作のしかたがわからなくなったら	41

静止画を撮影する	42
カメラの正しい構えかた	42
撮影する	43
■ 画像サイズを決める	45
■ 画質を決める	46
■ AF補助光の発光をやめる	46
■ 静止画撮影時のご注意	47
■ オートフォーカスの制限事項	47
ズーム撮影する	48
フラッシュを使う	50
セルフタイマーを使う	54
何枚も連続して撮影する(連写)	56
■ 連写の種類を選ぶ	56
■ 通常連写モード/高速連写モード/	
フラッシュ連写モードで撮影する	56
■ ズーム連写モードで撮影する	57
■ 連写時のご注意	57
静止画に音声を加える(音声付き静止画)	58
人物の顔をきれいに撮影する(顔認識)	59
■ 人物の顔を検出して撮影する(通常認識モード)	60
■ 特定の人物の顔を最優先して撮影する	
(ファミリー優先認識モード)	61
■ 顔認識撮影時のご注意	64

動画を撮影する	65
動画の画質を決める	65
動画を撮影する(ムービー)	66
■ 動画撮影時のご注意	66
短時間の動画を撮影する(ショートムービー).	67
撮影開始前のシーンも動画に記録する	
(パストムービー)	69
動画撮影中に静止画を撮影する	
(スチル イン ムービー)	70
撮りたいシーンを選んで撮影する	
(ベストショット)	71
(ベストショット) 手ブレや被写体ブレを軽減する	
	75
チブレや被写体ブレを軽減する	75 76
手ブレや被写体ブレを軽減する	75 76)77

よりよい撮影のための設定	83
ピントの合わせかたを変える	83
■ 自動でピントを合わせる(オートフォーカス)	84
■ 近くを撮影する(マクロ)	85
■ ピントを固定して撮影する(パンフォーカス)	88
■ 遠くを撮影する(無限遠)	. 88
■ 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス	
明るさを補正する(EVシフト)	89
色合いを変える(ホワイトバランス)	91
ISO感度を変える	92
光の測りかたを変える(測光方式)	93
白飛びと黒つぶれを軽減する	
(ダイナミックレンジ)	94
人物の肌のざらつきを軽減する(美肌処理)	95
全体の色調を変える(カラーフィルター)	95
鮮明さを変える(シャープネス)	95
色の鮮やかさを変える(彩度)	95
明暗の差を変える(コントラスト)	96
日付や時刻を写し込む(タイムスタンプ)	96
露出を確認する(ヒストグラム)	97

撮影を補助するいろいろな機能	98
【◀】【▶】キーに機能を割り当てる(左右キー設定撮影時に構図の目安となる基準線(グリッド)を) 98
表示する	99
■ 撮影した画像を確認する(撮影レビュー)	99
■ 画面上のアイコンの意味を確認する	
(アイコンガイド)	100
■ 各種設定を記憶させる(モードメモリ)	100
■ 各種設定をリセットする	101
静止画や動画を再生する	102
静止画を見る	102
■ 音声付き静止画の音声を聞く	103
動画を見る	103
■ 手ブレを補正しながら動画を再生する	104
自動的にページ送りして楽しむ	
(スライドショー)	105
テレビで画像を見る	109
画像を拡大して表示する	111
画面に12枚の画像を表示する	112
カレンダー形式で画像を表示する	113
画像でルーレットを楽しむ(画像ルーレット)	774

撮影した画像を編集する	115
画像サイズを小さくする(リサイズ)	115
静止画の一部を切り抜く(トリミング)	115
黒板やポスターを正面から見たように補正する	
(アングル補正)	116
古く色あせた写真を補正する(退色補正)	. 117
撮影画像の日時情報を修正する	118
画像を回転させる	119
複数の写真を組み合わせる	
(レイアウトプリント)	119
画像の色味を変える(ホワイトバランス)	. 121
画像の明るさを変える(明るさ編集)	122
黒つぶれを軽減する(ダイナミックレンジ)	122
動画をカットする(ムービーカット)	123
動画から静止画を作成する	
(モーションプリント)	125

音声を活用する	126
静止画に音声を追加する(アフレコ) 音声だけを録音する(ボイスレコード)	
撮ったものを整理する	129
ファイルとフォルダについてファイルを消去できないようにする お気に入りフォルダを使う ファイルをコピーする	130
消去する	134
1ファイルずつ消去する すべてのファイルを消去する お気に入りフォルダのファイルを消去する	135

その他の設定について	136
カメラの音を設定する	136
起動画面のオン/オフを切り替える	137
画像の連番のカウント方法を切り替える	137
カメラの日時を設定し直す	138
ワールドタイムを表示する	139
■ ワールドタイムを設定する	139
表示言語を切り替える	
USB通信の方法を切り替える	141
【 】(撮影)/【 】(再生)の動作を設定する.	
内蔵メモリーをフォーマットする	142
プリント(印刷)する	143
プリントのしかたあれこれ	
お店でプリントする	
お手持ちのプリンターでプリントする	
プリントする画像や枚数を指定しておく(DPOF	7) 147
■ 日付プリントについて 対応規格について	
クコルロン近1月に つい (149

パソコンを利用する	150
パソコンを使ってできること	. 150
Windowsパソコンを利用する	. 151
■ 画像をパソコンで見る/パソコンに保存する	155
■ パソコンに自動で画像を保存する/	
画像を管理する	160
■ 動画を再生する	161
■ YouTubeに動画をアップロードする	162
■ 動画を編集する	163
■ カメラに画像を転送する	164
■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む	167
■ ユーザー登録をする	167
■ CD-ROMのメニューを終了する	168
Macintoshを利用する	. 168
■ 画像をパソコンで見る/パソコンに保存する	169
■ パソコンに自動で画像を保存する/	
画像を管理する	172
■ 動画を再生する	173
■ ユーザー登録をする	173
メモリーカードを直接パソコンに接続して	
画像を保存する	. 174
メモリー内のデータについて	

書類データをカメラに転送する <i>/</i>	
カメラで見る(データキャリング)	178
書類データをカメラに転送する	178
■ Windowsパソコンを利用する場合	178
■ Macintoshを利用する場合	180
カメラに転送した書類データを見る	182
■ 書類データのページを回転させる	183
カメラ内の書類データを整理する	184
■ 書類データを消去できないようにする	184
■ 書類データを消去する	185

付録	187
各部の名称	. 187
液晶モニターの表示内容	. 189
メニュー一覧表	. 191
■ 撮影モード	191
■ 再生モード	193
表示メニュー一覧表	
■ 撮影モード	194
■ 再生モード	194
ランプの状態と表示内容	
■ 撮影モード時	195
■ 再生モード時	196
■ USBクレードルのランプ	196
故障かな?と思ったら	
■ 現象と対処方法	197 201
■ 画面に表示されるメッセージ 主な仕様/別売品	
	203
■ 主な仕様 ■ 別売品	208
索引	
保証・アフターサービスについて	
お客様ご相談窓口	
保証規定	. 219

すぐに使いたいかたはここをご覧ください

箱を開けたら

電池を充電する

(詳しくは→25ページ)


■ 電池を入れる

1. 電池カバーを開ける



軽く押しながら矢印の方向 にスライドしてカバーを開ける

2. 電池を入れる




3. 電池カバーを閉める



■ USBクレードルを使って充電する

1. USBクレードルを家庭用コンセントに接続する



2. カメラをUSBクレードルにセットする



9

最初に電源を入れたら

メッセージの言語を選び、日付と時刻を合わせる


(詳しくは→138、140ページ)

お買い上げ後、初めて電源を入れたときに必要な操作です。

- 日本で使う場合の操作例です。
- 表示言語や日時を間違って設定した場合、設定し直すことができま す(138、140ページ)。
- 1. 【ON/OFF】を押して電源を入れる
- **2.** 【▲】【▼】【▲】【▶】を押して"日本語"を選び、【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】【**▲**】【▶】を押して日本のエリアを選び、【SET】を押す
- **4.** 【▲】【▼】を押して"Tokyo"を選び、【SET】を押す
- **5.** 【▲】【▼】を押して"切"を選び、【SET】を押す これで、サマータイムにはなりません。
- **6.** 【▲】【▼】を押して日付の表示スタイルを選び、【SET】を押す 例)2007年12月19日
 - "年/月/日" → "07/12/19"と表示 "日/月/年" → "19/12/07"と表示
- "月/日/年" → "12/19/07"と表示
- **7.** 日付と時刻を合わせる

【◀】【▶】で年、月、日、時、分を選び、【▲】【▼】で数字を合わせます。 12時間/24時間表示を切り替えるには、【BS】を押します。

8. [SET]を押す



【ON/OFF】を押していったん電源を切り、次に進んでください。

メモリーカードを準備する

■ メモリーカードを入れる

本機で撮影した画像はメモリーに保存されます。

参考

- 高画質の静止画、大きなサイズの静止画を何枚も撮影したり、長時間の動画を撮影したいときは、市販のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードがなくても、カメラに内蔵のメモリーを 使って撮影できます。次の「静止画を撮影する」(13ページ) に進んでください。
- メモリーカードは当社で動作確認されたメモリーカードを おすすめします。動作確認を行ったメモリーカードについ ては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/)をご覧いただくか、本書巻末記載の 「カシオお客様相談室」にお問い合わせください。
- メモリーカードに保存できる枚数については204ページを ご覧ください。


(詳しくは→32ページ)

1. 電池カバーを開ける



軽く押しながら矢印の方向 にスライドしてカバーを開 ける

2. メモリーカードを入れる



メモリーカードの表面を上(液晶モニター側)にして、カチッと音がするまでしっかり押し込む

3. 電池カバーを閉める




■ メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードを最初にカメラに入れたときは、カメラで使えるようにするために、「フォーマット」という作業をします。


業 重要

- すでに静止画などが保存されているメモリーカードをフォーマットすると、その内容がすべて消去されます。フォーマットは普段行う必要はありませんが、画像の記録速度が遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。
- メモリーカードは、必ずカメラを使って以下の手順でフォーマットしてください。
- 1. 【ON/OFF】を押して電源を入れる
- **2.** [MENU]を押す
- **3.** 【◀】【▶】を押して"設定"タブを選ぶ
- **4.** 【▼】を何回か押して"フォーマット"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】を押して"フォーマット"を選び、【SET】を押す
 - フォーマットをやめるときは、"キャンセル"を選んで 【SET】を押します。

"処理中です しばらくお待ちください"の表示が消えるまでお待ちください。



静止画を撮影する



1. 【 **□**】 (撮影)を押して電源を入れる

撮影モードになり、液晶モニターに"**□**"(オート撮影アイコン)が表示されます。

(詳しくは→42ページ)

- **2.** ピントを合わせる
 - カメラを被写体に向けます。
 - ②カメラが動かないように気をつけながらシャッターを半押しします。

ピントが合うと"ピピッ"と音がして、動作確認用ランプとフォーカスフレームが緑になります。

3. カメラを固定したままシャッターを最後まで押し込む 撮影した静止画は約1秒表示されたあとメモリーに保存され、次の撮影ができる状態になります。

静止画の画像サイズと画質について

このカメラでは、いろいろな画像サイズや画質を選んで撮影できます。選んだ画像サイズや画質によって、撮影できる静止画の枚数は異なります。


ブリンターで印刷する、メールに添付する、またはホームページに載せるなど、特定の目的のために撮影するときは、必要に応じて画像サイズや画質、プリントサイズを変更してください。

詳しくは→45、46、204ページ

シャッターの半押しって?

シャッターを軽く押すと、いったん止まるポイントがあります。 そのポイントで、それ以上シャッターを押さないでいる状態を 「半押し」といいます。カメラは、シャッターを半押しすると、カメ ラを向けている被写体に対して自動的に露出やピントを合わせ ます。

どのくらいの力で押し込むと半押しになるかを覚えるのが、きれいな静止画を撮影するコツです。



■ シャッターを半押しせずに一気に押し込んだときは

クイックシャッター(87ページ)が働き、シャッターチャンスを逃さず撮影できます。

- クイックシャッターが働くと、通常のオートフォーカスより はるかに高速でピントを合わせるので、動きの速い被写体を 撮影するときに便利です。ただし、正確にピントが合わない場 合があります。
- 多少時間がかかっても正確にピントを合わせたい場合は、 シャッターを半押ししてピントを合わせたあと撮影してください。

撮影した静止画を見る

(詳しくは→102ページ)




1. 【▶】(再生)を押す


再生モードになります。 何枚か撮影してあるときは、【◀】【▶】を押して、前後の画像 を見ることができます。

■ 撮影モードに戻るには

【 ● 】 (撮影)を押します。

動画を撮影する





1. 【■】(撮影)を押す

されます。

撮影モードになります。

- - 音声も記録されます。
- **3.** もう一度【●】を押して、撮影を終了する

動画の画質について

このカメラでは、動画の画質を6種類の中から選べます (UHQ、UHQワイド、HQ、HQワイド、Normal、LP)。カメラの 性能を最大に活かしてきれいな動画を撮るには、"HQ" や "HQワイド"以上の画質に設定してお使いください。 画質は、再生したときの画像のきめ細かさや滑らかさ、美しさを示す目安です。画質を落としても長時間の撮影をした い、メモリーの残り容量が少ない、といったときに"Normal" や "LP" に切り替えてください。

詳しくは→65、204ページ

撮影した動画を見る " 😉 " (ムービーアイコン) 映画のフィルムのような絵が、動画であることを示します 【▶】(再生) 00:00:29 [SET] **[⊲][⊳]**

(詳しくは→103ページ)

1. 【▶】(再生)を押す

再生モードになります。

- **2.** 【**4**】【**▶**】を押して、再生したい動画を選ぶ 動画の場合、動画の最初の画面が表示されます。
- **3.** [SET]を押して再生を始める


最後まで再生されると、手順2の状態に戻ります。

- 動画再生中に、音量を調整する、コマ送りする、などいろいるな操作ができます。→104ページ
- 撮影モードに戻るには

撮影した画像を消去する

(詳しくは→134ページ)

撮影した画像は次々にメモリーに保存され、メモリーの残りの容量が少なくなっていきます。必要な画像は、パソコンに取り込んだりプリンターで印刷したあとメモリーから消し、次の撮影のためにメモリーの残り容量を増やしてください。



- 1. 【▶】(再生)を押す
- 2. 【▼】(4 亩)を押す
- **3.** 【◀】【▶】を押して、消去したい静止画、動画を選ぶ
- 4. [▲]を押して"消去"を選ぶ
 - 消去を中止するときは"キャンセル"を選びます。
- **5.** 【SET】を押す

選んだ静止画、動画が消去されます。

- さらに消去を続けるには、手順3から繰り返します。
- 消去の作業を終えるときは、【MENU】を押します。

17

はじめに

特長


■ カメラ内蔵のサンプル画像を選ぶだけで、きれい に撮れるベストショット機能

「夜景と人物を写します」「花を写します」など、撮りたいシーンを選ぶだけで、最適な設定で撮影されます。独立した【BS】ボタンで操作性が格段に向上しています。

例:人物をきれいに撮りたい | とき



■ 希望のモードで電源オン



■ 撮影に便利な機能いろいろ

- 人物の顔をきれいに撮影できる顔認識撮影(59ページ)
- シャッター速度の高速化と、手ブレ補正機能搭載により、手ブレ・被写体ブレを軽減(75ページ)
- フラッシュを使わなくても暗くなることを防ぐ高感度撮影 (76ページ)
- シャッターチャンスを逃さず撮影可能なクイックシャッター 機能(87ページ)
- 高画質(H.264)の動画撮影が可能(65ページ)

■ プリント機能も充実

- 日付印刷や印刷枚数の指定が簡単にできるDPOF機能(147ページ)
- 画像データ上に日付が焼き込めるタイムスタンプ機能(96ページ)
- PictBridge、USB DIRECT-PRINTに対応。この規格のプリンターがあればパソコンがなくても自宅でプリント可能(144ページ)

■ さまざまなデータの転送が可能

- パソコンに保存されている画像や表示されている画像(Webページの情報や地図など)をカメラへ転送できるPhotoTransportを付属(164ページ)
- 付属のCASIO DATA TRANSPORTによりパソコンでプリントできる書類データをカメラへ転送し、持ち運ぶことが可能(178ページ)

あらかじめご承知ください

■ 液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は99.99%以上です。点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがありますが、液晶パネルの特性で、故障ではありません。

■ 著作権について

カメラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載したり、第三者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たとえば、録画したTV番組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画したものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害する恐れがあります。

万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では 一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™マーク、®マークを明記していません。

- SDHCロゴは商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Media、Windows Vista、およびDirectXは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime、QuickTimeロゴ、および iPhotoは、Apple Inc.の商標です。
- MultiMediaCardは、独Infineon Technologies AG社の商標であり、MMCA(MultiMediaCard Association) にライセンスされています。
- MMCplusはMultiMediaCard Associationの商標です。
- T-Time、ドットブック (.book) は株式会社ボイジャーの登録 商標です。
- Adobe、およびReaderは、米国Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標また は登録商標です。
- Ulead、Ulead VideoStudio、およびMovie Wizardは、Ulead Systems, Inc.(ユーリードシステムズ社)の商標です。

- HOTALBUMおよびHOT ALBUMロゴは、コニカミノルタフォトイメージング(株)の登録商標または商標であり、ホットアルバムコム(株)にライセンスされています。
- YouTube、YouTube口ゴおよび "Broadcast Yourself" は、 YouTube、LLC社の商標または登録商標です。
- EXILIM、Photo Loader、Photo Transport、YouTube Uploader for CASIOおよびCASIO DATA TRANSPORT は、カシオ計算機(株)の登録商標または商標です。
- Photo Loader with HOT ALBUMは、HOT ALBUMとPhoto Loaderをベースに開発された、カシオ計算機(株)およびホットアルバムコム(株)の著作物であり、著作権およびその他の 権利は、これらに帰属します。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的で複製(コピー)したり、頒布したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。

当製品には、イーソル株式会社のリアルタイムOS、PrKERNELv4が搭載されています。

本製品のYouTubeアップロード機能は、YouTube, LLC社からのライセンスの元に搭載されています。ただし、本製品がYouTubeアップロード機能を備えることが、YouTube, LLC社が本製品を保証または推薦することを意味するわけではありません。

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、 万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありました らご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第 三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責 任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 万一、Photo Loader with HOT ALBUM、Photo Transport、YouTube Uploader for CASIO、CASIO DATA TRANSPORT使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

■ 撮影前はためし撮りを

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されていることを確認してください。

■ データエラーのご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると内部のデータが破壊される恐れがあります。
 - カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いたり、USB クレードルにセットまたは取りはずした
 - 電源を切ったときに動作確認用ランプが緑色に点滅している状態で電池やメモリーカードを抜いたり、USBクレードルにセットまたは取りはずした
 - 通信中にUSBケーブルがはずれたり、USBクレードルから カメラやACアダプターがはずれた
 - 消耗した電池を使用し続けた
 - その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります(201ページ)。メッセージに対応した処置をしてください。

■ 使用環境について

- 使用できる温度の範囲は、0°C~40°Cです。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光の当たる場所、湿気やホコリの多い場所
 - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
 - 日中の車内、振動の多い場所

■ 結露について

• 真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付く(結露)ことがあります。結露は故障の原因になりますので、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。

■ 電源について

- 必ず当社の専用リチウムイオン充電池(NP-20)をお使いください。他の電池は使用できません。
- 本機には時計専用の電池は入っていません。電池やUSBクレードルで電源が供給されていないと、約12時間で日時がリセットされますので、その場合は再度設定してください(138ページ)。

■ レンズについて

- レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む (曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

■ カメラのお手入れについて

- レンズ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、レンズ面には触れないでください。レンズ面の汚れは、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- フラッシュ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、フラッシュ面には触れないでください。フラッシュ面の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

■ 撮影画像の確認について

本機での通常の再生表示は縮小画像のため、撮影した画像の詳細を確認することができません。本機では画像を拡大して表示させる機能がありますので、大切な写真等を撮影されたときは、撮影された画像を拡大表示して、画像の確認をしていただくことをおすすめいたします(111ページ)。

■ 充電式電池の取り扱いについて

リサイクルのお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために 廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へ お持ちください。

Li-ion

10193 (722

<最寄りのリサイクル協力店へ>

詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

- ホームページ http://www.jbrc.com/
- 使用済み充電式電池の取り扱い注意事項
 - プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
 - 被覆をはがさないでください。
 - 分解しないでください。

■ USBクレードル/ACアダプターご使用時のご注意



- ●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 火災・故障・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードを傷つけたり、破損したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、火災・事故・感電の原因となります。
- ACアダプターのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・故障・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターの電源コードを抜き差ししない でください。感電の原因となります。
- タコ足配線をしないでください。火災・故障・感電の原因となります。
- 万一、ACアダプターの電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)、カシオテクノ修理相談窓口またはお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると火災・故障・感電の原因となります。

- ACアダプターの電源コードを抜き差しする際は、必ずカメラをUSBクレードルから取りはずした状態で行ってください。
- 充電中、USB通信中、フォトスタンド機能使用中、ACアダプターは若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- で使用にならないときは、ACアダプターの電源コードをコンセントから必ずはずしてください。
- ACアダプターの上に毛布などがかぶさらないようにしてください。火災の原因となります。

■ メモリーカードやカメラ本体を廃棄/譲渡すると きのご注意

本機の「フォーマット」や「削除」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものが変更されないことがあります。メモリーカード内のデータは、お客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手法をおすすめします。

- 廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータ消去専用ソフトなどを使用してメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- 譲渡の際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使用してメ モリーカード内のデータを完全に消去する。

また、内蔵メモリーのデータは「フォーマット」機能(142ページ)で完全に消去してからカメラ本体を廃棄・譲渡することをおすすめします。

■ その他の注意

• 使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。

撮影前の準備をする

充電式電池を充電する

本機は、当社の専用リチウムイオン充電池(NP-20)を電源として使用します。

業 重要

• NP-20以外の電池は使用できません。

電池を入れる


1. 電池カバーを開ける

電池カバーを押しながら矢印の方向にスライドさせます。



2. 電池を入れる

電池のEXILIMのロゴのある面を上(液晶モニター側)にして、電池の側面でストッパーを矢印の方向にずらしながら電池を入れます。ストッパーが電池にかかるまでしっかり押し込んでください。



3. 電池カバーを閉める


電池カバーを閉じ、本体に押しつけながら、スライドして閉めます。



お買い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の「充電する」にしたがって充電してください。

充電する

1. USBクレードルを家庭用コンセントに接続する




2. カメラの電源を切る

カメラの電源が入っているときは、【ON/OFF】を押して必ず電源を切ってください。

3. 図のようにカメラの液晶モニターを手前に向けて、カメ ラをUSBクレードルにセットする

【CHARGE】ランプが赤色に点灯し、充電が始まります。

約2時間でフル充電されます。充電時間は、電池の容量や 残量、使用環境によって異なります。



カハフ以川

充電が完了すると

赤色に点灯していた【CHARGE】ランプが緑色の点灯になります。 カメラをUSBクレードルから取りはずし、ACアダプターの電源 コードをコンセントから抜いてください。

【CHARGE】ランプが緑色に点滅したときは

カメラの使用直後や周辺温度が高温または低温状態で、充電できないことを示しています。そのまま常温で放置してください。 充電可能な温度になると充電が始まり、【CHARGE】ランプが赤色に点灯します。

【CHARGE】ランプが赤色に点滅したときは

カメラや電池の不良、電池のセット不良を示しています。 電池をカメラから取り出し、カメラとの接点部の汚れを調べて ください。汚れていたら、乾いた布で拭き、カメラに入れ直して ください。ACアダプターや電源コードがコンセント、USBク レードルからはずれかけていないかも確認し、もう一度カメラ をUSBクレードルにセットしてください。

上記の処置をしてもエラーが起こる場合は、電池の不良が考えられます。カシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

🜞 重要

- 専用リチウムイオン充電池(NP-20)は、必ず付属のUSBクレードルまたは別売の専用充電器(BC-11L)を使って充電してください。他の充電器では充電できません。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 付属のUSBクレードルは本機専用ですので、必ず付属の USBクレードルをお使いください。
- 必ず付属のACアダプターをお使いください。それ以外の ACアダプターは使用しないでください(別売のAD-C30、 AD-C40、AD-C620J、AD-C630Jは使用できません)。

■ 電池寿命と撮影可能枚数について

詳しくは206ページをご覧ください。

■ 電池を長持ちさせるために

- オートパワーオフ機能やスリープ機能を使用することにより、電源の切り忘れなどのむだな消費電力をおさえることができます(31ページ)。

■ 電池の残量を確認するには

電池が消耗すると、液晶モニターに表示される電池残量表示が 下記のように変化します。

電池の残量	多い	•				少ない	١
電池残量表示		\rightarrow		\rightarrow		\rightarrow	
残量表示の色	水色	→	オレンジ色	→	赤色	→	赤色

"■■"は電池残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。

"■■"の状態では撮影できません。すぐに充電してください。

🜞 重要


- 撮影モードと再生モードの切り替えをした場合、電池残量表示の状態が変わることがあります。
- 電池が入っていない、または消耗している状態でカメラを 約12時間放置すると、日時の設定がリセットされ、再度日 付の設定が必要になります。

電池を交換する

1. 電池カバーを開く

2. 電池を取り出す

- ① 図のように液晶モニターを上に向けた状態で、ストッパーを矢印方向へずらす
- ② そのままの状態で、出てきた電池を引き抜く



3. 新しい電池を入れる

電池に関するご注意

■ 使用上のご注意

- 寒い場所では、電池の特性上、充分に充電されていても、使用 時間が短くなります。
- 10°C~35°Cの温度範囲で充電してください。範囲外の温度で充電すると、充電時間が長くなったり、充分な充電ができないことがあります。
- 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めください。

■ 保管上のご注意

- リチウムイオン充電池は小型で高容量の電池ですが、充電された状態で長期間保管すると特性が劣化することがあります。
 - しばらく使わない場合は、使い切った状態で保管してください。
 - 使用しないときは必ず充電池をカメラから取りはずしてください。取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間がかかったり、カメラがこわれたりします。
 - 乾燥した涼しい場所(20℃以下)で保管してください。

海外で使うときは

以下のことにご注意ください。

- 付属のACアダプターはAC100V~240V、50/60Hzの電源に 対応していますが、使用する国によってプラグ形状等が各国、 各地域で様々なため、あらかじめ旅行代理店などにお問い合 わせください。
- ACアダプターの電源に、電圧変換器等はで使用にならないでください。故障の原因となります。

■ 予備の電池について

旅先で電池が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備の電池(NP-20)をお持ちになることをおすすめします。

- 電池はお買い求めの販売店またはカシオ・オンライン ショッピングサイト(e-カシオ)でご購入ください。 e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

電源を入れる/切る

■ 電源を入れる


電源を入れて撮影モードにするには

【ON/OFF】(電源)または【**○**】(撮影)を押します。

電源を入れて再生モードにするには

【▶】(再生)を押します。

ボタンを押すと、動作確認用ランプが緑色に一時点灯し、電源が 入ります。



🐞 重要

 【ON/OFF】または【▲】 (撮影)で電源を入れるとレンズが 出てきます。その際にレンズを押さえたりぶつけたりしな いようにしてください。レンズを手で押さえ込んでレンズ の動きを妨げると、故障の原因になります。

参考

- 撮影モードのときに【▶】(再生)を押すと再生モードに切り替わり、約10秒後にレンズが収納されます。
- オートパワーオフ機能(31ページ)により、一定時間操作しないと、自動的に電源が切れます。この場合は、電源を入れ直してください。

■ 電源を切る

【ON/OFF】(電源)を押します。

参考

【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押しても電源が入らないようにすることができます。また、【▲】(撮影)や【▶】(再生)でも電源が切れるようにすることもできます(141ページ)。

お買い上げ後、最初に電源を入れたときは

画面に表示されるメッセージなどの言語および日時を設定する画面が表示されます。「メッセージの言語を選び、日付と時刻を合わせる」をご覧になって正しく設定してください(10ページ)。

🐞 重要

- 日時を設定しないと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。
- 表示言語や日時を間違って設定した場合、設定し直す ことができます(138、140ページ)。

■ 電池の消耗を抑える

本機は電池消耗を抑えるため、スリーブ機能とオートパワーオフ機能を備えています。撮影モードでは下記のように設定することができます。

機能	動作	設定できる値
スリープ	一定時間操作しないと液晶モニターの表示を消します(スリープ状態)。何かボタンを押すと、表示が戻ります。	30秒 1分 2分 切
オートパワーオフ	一定時間操作しないと、電源が切れます。	1分 2分 5分

- 再生モードでスリープ機能、オートパワーオフ機能を設定しても、再生モードでは常に下記のようになります。
 - スリープ機能は働きません。
 - オートパワーオフ機能は5分に固定されます。

- **1.** 【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"設定"タブを選ぶ
- 【▲】【▼】で設定したい項目("スリープ"または"オートパワーオフ")を選び、【▶】を押す
- 4. 【▲】【▼】でスリープ状態になるまで、またはオートパワーオフまでの時間を選び、【SET】を押すスリーブの設定で"切"を選ぶと、スリーブ機能は働きません。

参考

- スリープ機能とオートパワーオフ機能の設定が同じ時間の場合、オートパワーオフ機能が優先されます。
- 以下の状態のときは、スリープ機能、オートパワーオフ機能は働きません。
 - USBクレードルを介してパソコンなどの機器に接続しているとき
 - スライドショー中
 - ボイスレコード録音・再生中
 - 動画撮影·再生中

メモリーカードを使う

撮影した画像は、メモリーカードに保存することができます。市 販のメモリーカードをご用意ください。本機はメモリーを内蔵 しており、この内蔵メモリーだけでも数枚程度の静止画や短い 動画の撮影はできます。テスト用や緊急用などにご利用くださ い。

参考

- 内蔵メモリーとメモリーカード間で画像をコピーすること もできます(132ページ)。
- 次の情報は、内蔵メモリーに記録されます。メモリーカード にコピーすることはできません。
 - 顔認識でファミリー登録した内容
 - ベストショットモードのカスタム登録情報
 - お気に入りフォルダの情報
 - 各種設定を記憶させているモードメモリの情報
 - 起動画面の画像

使用できるメモリーカード

本機では次のメモリーカードが使用 できます。

SDメモリーカード SDHCメモリーカード MMC(マルチメディアカード) MMC Plus(マルチメディアカードプラス)



M

- メモリーカードは当社で動作確認されたメモリーカードをおすすめします。動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)をご覧いただくか、本書巻末記載の「カシオお客様相談室」にお問い合わせください。
- メモリーカードに保存できる枚数については204ページをご覧ください。

記録に使用されるメモリー

撮影した画像は、メモリーカードを入れているときはメモリーカードに、入れていないときは内蔵メモリーに記録されます。

メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーに記録することはできません。

🜞 重要

- メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。
- カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に高品位(UHQ、UHQワイド、HQ、HQワイド)の動画は正常に記録できない場合があります。また、使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。このとき、"●"と"● "が点滅します。メモリーカードは、最大転送速度が10MB/s以上のメモリーカードの使用をおすすめします。
- SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードには、書き 込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安がある ときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去 時は解除しないと各操作が実行できません。
- 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失また は破壊することがありますので、大切なデータは別のメ ディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディスクな ど)にバックアップして控えをとることをおすすめします。

メモリーカードを入れる

₩ 重要

- メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行ってください。
- カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。

1. 電池カバーを開ける

電池カバーを押しながら矢印の方向にスライドさせます。



2. メモリーカードを入れる

メモリーカードの表面を上(液晶モニター側)にして、メモリーカード挿入口にカチッと音がするまで押し込みます。







表面

裏面

3. 電池カバーを閉める

電池カバーを閉じ、本体に押しつけながら、スライドして閉めます。



メモリーカードを交換する

1. メモリーカードを取り出す

メモリーカードを押すと、カードが少し出てきます。手で引き抜いてください。



2. 別のメモリーカードを入れる

🜞 重要

- メモリーカード挿入口には指定のメモリーカード(32ページ)以外のものは入れないでください。
- 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、カシオテクノ修理相談窓口またはお買い上げの販売店(218ページ)にご連絡ください。
- 動作確認用ランプが緑色に点滅している間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影された画像が記録されなかったり、メモリーカードを破壊する恐れがあります。

メモリーカードをフォーマットする

新しいメモリーカードを初めて使用するときは、フォーマット (初期化)する必要があります(一度フォーマットすれば、使うご とにフォーマットする必要はありません)。

すでに画像が記録されているメモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容がすべて消去されます。

🜞 重要

- メモリーカードをフォーマットすると、消去されたデータを元に戻すことはできません。フォーマットする前に、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてください。
- ファイルデータにメモリープロテクト(130ページ)をかけていても、メモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。
- メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- **1.** フォーマットしたいメモリーカードをカメラに入れる
- **2.** 電源を入れ、【MENU】を押す
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押すフォーマットが始まります。

フォーマットが終了したら、再生モードに切り替え、「ファイルがありません」と表示されることを確認してください。

• フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んでください。

■ メモリーカードのご注意

- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカードのフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作ができない場合に備えて複数枚のメモリーカードをお持ちになることをおすすめします。
- 撮影した画像を再生したとき、異常が発生した場合は、一度 フォーマットしてお使いいただくことをおすすめいたします。
- メモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的にフォーマットすることをおすすめします。
- フォーマット操作は、フル充電状態の電池を使用してください。 フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、 メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中に電池カバーを開けることは、絶対におやめください。メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れがあります。

メニュー操作を覚える

本機では、メニューを操作しているいろな設定を行います。ま ず、この操作を覚えてください。

- メニューの内容については、「メニュー一覧表」(191ページ) をご覧ください。
- メニュー画面で設定できる機能の一部は、操作パネル(38) ページ) からも設定できます。両方で設定できる機能につい て、本書では操作パネルからの操作方法を記載しています。

メニュー画面の例

【MENU】を押すと、メニュー画面 が表示されます。

メニューの内容は、撮影モード と再生モードで異なります。こ の画面は、撮影モードでのメ ニューです。



メニュー画面で使うボタン

[⊲] [⊳]	タブを選びます。【▶】は、項目の決定にも使います。
[A][V]	設定項目を選びます。
[SET]	選択した設定内容に決定します。
[MENU]	メニュー操作を中断して、メニューを消します。

以下に、撮影モードでのメニューの操作のしかたを示します。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す メニュー画面が表示されます。
- **2.** 【**◀**】【**▶**】で設定したい項目のあるタブを選ぶ ここでは、"撮影設定" タブを選んでください。
- **3.** 【▲】【▼】で設定したい項目 を選び、【▶】を押す
 - 例: "フォーカス方式"を選 んで【▶】を押したとき



- **4.** 【▲】【▼】で設定したい内容を選ぶ
- **5.** 決定する
 - 【SET】を押すと、選んだ内容に決定され、メニュー画面が 消えます。
 - 【SET】の代わりに【◀】を押すと、選んだ内容に決定され、 メニュー画面に戻ります。さらに続けて次の設定ができ ます。
 - 他のタブを選ぶときは、【◀】を押したあと【▲】でタブに 戻り、【◀】【▶】で他のタブに切り替えます。

液晶モニターの表示内容を切り替える

表示メニューという画面で、液晶モニターの表示内容をお好み に合わせて設定することができます。

表示メニューの内容については、「表示メニュー一覧表」(194ページ)をご覧ください。

表示メニュー画面の例

 メニューの内容は、撮影モード と再生モードで異なります。この画面は、撮影モードでの表示 メニューです。



メニュー画面で使うボタン

[∢][▶]	設定項目を選びます。【▶】は、項目の決定にも使い ます。
[▲][▼]	設定内容を選びます。
[SET]	選択した設定内容に決定します。
[DISP]	表示メニュー操作を中断して、表示メニューを消します。

以下に、撮影モードでの表示メニューの操作のしかたを示します。

- **1.** 撮影モードにして【DISP】を押す 表示メニュー画面が表示されます。
- **2.** 【◀】【▶】で設定したい項目を選ぶ
- **3.** 【▲】【▼】で設定したい内容を選ぶ
- 4. 決定する
 - •【SET】を押すと、選んだ内容に決定され、表示メニュー画面が消えます。
 - 続けて他の項目を選ぶときは、【SET】を押さずに【◀】【▶】 で他の項目に切り替えます。

画面のレイアウトを選ぶ(レイアウト)

撮影モード、再生モードではそれぞれ設定内容が異なります。

■ 撮影モードでのレイアウト

撮影モード「レイアウト」では、画面に表示されるアイコン等の レイアウトが選べます。

レイアウ トの種類	説明
操作パネル入	画面の右側にアイコンが集中的に表示されます。画像の上に表示されるアイコンが少ないため撮影のさまたげになりません。さらに、撮影モード中に【SET】を押せば、各種項目の設定が素早くできます。
操作パネル切	画像をできるだけ 画面いっぱいに表示しますので、 "16:9"の画像(45 ページ)を大きく表示して撮影したい ときなどに便利です。アイコンは画面に重なって表示されます。

操作パネル



- 画像サイズ/画質※1(45、46ページ)
- ② フラッシュ(50ページ)
- 3 セルフタイマー(54ページ)
- 4 顔認識(59ページ)
- ⑤ ブレ軽減(75ページ)
- **⑥** ISO感度(92ページ)
- 8 EVシフト(89ページ)
- 9 日付/時刻の表示※2、※3(138ページ)

※1操作パネル上では画質の切り替えはできません。

- ※2日付または時刻の表示が選べます。
- ※3 日付の表示は"表示スタイル"の設定により、「月/日の順」と「日/月の順」の2つから選ぶことができます(138ページ)。時刻の表示は"日時設定"の設定にかかわらず、24時間制で表示されます(138ページ)。

以下に、操作パネルの操作のしかたを示します。

1. 撮影モードにして【SET】を 押す

操作パネルのアイコン部分の 設定が可能になります。



- **2.** 【▲】【▼】で設定したい項目を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で設定したい内容を選ぶ
- 4. 決定する
 - 【SET】を押すと、選んだ内容に決定され、元の撮影モード の画面に戻ります。
 - 続けて他の項目を選ぶときは、【SET】を押さずに【▲】【▼】で他の項目に切り替えます。

🜞 重要

ショートムービー、パストムービー、ボイスレコード、およびズーム連写使用時は、操作パネルは表示されません。

■ 再生モードでのレイアウト

再生モード「レイアウト」では、再生画像の表示範囲が選べます。

レイアウト の種類	説明
4:3	画像が常に100% 表示されます。画 像の縦横の比率に よって、画像の上 下、または左右に 黒い帯が表示され ます。
ワイド	画像を画面の幅 いっぱいを使っ て、できるだけ大 きく表示します。 画像の縦横の比率 によって、画像の 上下が切れて表示 されます。

表示される内容を選ぶ(情報)

「情報」では、画面に表示される情報表示の有無が選べます。撮影 モード、再生モードでそれぞれ設定できます。

情報の 種類	説明	
情報表示あり	カメラの設定内容等の情報が表示されます。	© © 82 EMM
ヒストグ ラム付	カメラの設定内容等 の情報に加え、ヒス トグラム(97ペー ジ)が表示されます。	(2) 62 日本 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
切	カメラの設定内容等の情報を表示しません。	EDIN \$4A \$2A \$20 \$150 \$30 \$40 \$1835

液晶モニターの明るさを変える(明るさ)

「明るさ」では、液晶モニターの明るさを切り替えることができ ます。撮影モードと再生モードで同じ設定になります。

明るさの種類	説明
オート	周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動的に液晶が明るくなります。通常は、この設定にしてお使いください。 ・ 再生モードでは、周囲の環境の明るさが変化しても、液晶の明るさは常に一定の明るさに固定されます。
+2	「+1」に比べてさらに液晶が明るくなり、見やすくなります。反面、消費電力が大きくなります。
+1	屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。「O」に比べて液晶が明るくなり、見やすくなります。
0	屋内などの明るすぎない場所で使用する場合 の設定です。
-1	夜間や屋内などの暗い場所で使用する場合の 設定です。

液晶モニターの画質を変える(画質)

「画質」では、液晶モニターの画質を切り替えることができます。 撮影モードと再生モードで同じ設定になります。

画質の種類	説明
ダイナミック	コントラストが高めで、被写体がくっきり表示され、まぶしい環境でフレーミングがしやすくなります。
鮮やか	実際に撮影される写真よりもやや鮮やかに 表示され、より美しく見えます。撮影した画 像を鮮やかにして、人に見せたいときなどに 最適です。
リアル	実際に撮影される写真に、できるだけ近い表示をします。
ナイトモード	暗い場所でもくっきりと見えるので、三脚を 使用して夜景を撮るときなどに便利です。
パワーセーブ	他の設定より若干低い電力で表示します。電 池寿命が延びます。ただし、液晶モニターの 明るさを"オート"に設定しておかないと省 電力効果がありません。

正しい操作のしかたがわからなくなったら

撮影中、再生中に、意図しないボタン操作で思わぬ画面に切り替わったときは、以下のように操作してください。

撮影モード中

切り替わってしまった 画面	元に戻すには
メニュー画面	【MENU】または【 □ 】を押します。
表示メニュー画面	【DISP】または【◯】を押します。
ベストショット画面	【BS】または【 O 】を押します。
「ファイルがありませ ん」という表示	【█】を押します。
再生モードの画面	【█】を押します。

再生モード中

切り替わってしまった 画面	元に戻すには
メニュー画面	【MENU】または【▶】を押します。
表示メニュー画面	【DISP】または【▶】を押します。
撮影モードの画面	【▶】を押します。
「消去」の画面	【▶】を押します。または、"キャンセル"が選ばれていることを確認して【SET】を押します。